

Leiðbeiningar fyrir uppáhellingarvél

Beintengd Bravilor Kaffivél

- Hafið kveikt á vélinni.
- Setjið 100 gr. af kaffi í filterinn eða 2x sléttfullar skeiðar (svarta skeiðin)
- Setjið filterinn með kaffinu í trektina.
- Gott er að skola brúsann með heitu vatni fyrir fyrstu uppáhellingu dagsins.
- Setjið brúsa undir trektina.
- Ýtið á takka 3 (sjá merkt rauður á mynd). Þá hefst uppáhelling.



Hafðu samband við söludeild
Kaffideildar OJK-ISAM fyrir
frekari aðstoð í síma 5354000

Leiðbeiningar fyrir uppáhellingarvél

Óbeintengd Bravilor Kaffivél

- Hafið slökkt á vélinni
- **Setjið 100 gr. af kaffi í filterinn eða 2x sléttfullar skeiðar af kaffi (svarta skeiðin) og setjið í sigtið.**
- Gott er að skola brúsann með heitu vatni fyrir fyrstu uppáhellingu dagsins.
- Setjið brúsa undir trektina
- Hellið tveimur lítrum af vatni í hólfið ofan á vélinni (sjá strik á vatnskönnu)
- Kveikið á takkanum sem er staðsettur efst á vélinni. Þá hefst uppáhelling



Hafðu samband við söludeild
Kaffideildar OJK-ISAM fyrir
frekari aðstoð í síma 5354000

Hreinsun á kaffibrúsum

- Setjið 1 matskeið af Urnex hreinsidufti í brúsann
- Fyllið upp með heitu vatni og setjið dælurör í brúsann
- Látið standa í yfir nótt
- Skolið brúsann vel eftir hreinsun



Fyrir hreinsun



Eftir 2 tíma í hreinsun



Hafðu samband við söludeild
Kaffideildar OJK-ISAM fyrir
frekari aðstoð í síma 5354000